

## **MONTAGETIPPS**

- 1. Entfernen Sie die komplette Transportverpackung sowie die Transportsicherungen und prüfen sich das Fahrrad auf optische und technische Mängel.**
- 2. Stellen Sie den Vorbau gerade in Fahrtrichtung und ziehen die Schrauben mit dem passenden Werkzeug fest. Am besten verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel.**
- 3. Montieren Sie die Pedale auf der jeweils richtigen Seite. Die Pedale sind mit Links und Rechts (L/R oder Achse geriffelt = links bzw. Achse glatt =rechts) gekennzeichnet. Verwenden Sie zur Montage bitte Fett oder Montagepaste.**

**ACHTUNG:** bei Nichtbeachtung der Pedalmarkierung und gewaltsamer Montage wird das Schraubgewinde zerstört. Dies ist dann nicht durch Gewährleistung gedeckt.

- 4. Die richtige Sattelhöhe ermitteln Sie, wenn Sie auf dem Sattel sitzend die Ferse mit fast durchgestrecktem Bein aufs Pedal stellen können.**
- 5. Überprüfen Sie alle Schrauben und Muttern auf das passende Anzugdrehmoment.**

### Weitere Infos:

E-Bike Akkus werden in der Regel mit einer Ladung zwischen 40 und 60 Prozent geliefert. Bitte achten Sie darauf, dass Sie den Akku regelmäßig laden. Vermeiden Sie unbedingt Tiefentladungen. Lagern Sie den Akku im Winter trocken und bei 10 bis 20 Grad Celsius und einem Ladestand von etwa 60 Prozent.

Ölen Sie regelmäßig die Fahrradkette. Dies verlängert die Lebensdauer und beugt Korrosion vor.

Bremsen Sie Scheibenbremsen ein. Es kann durchaus vorkommen, dass Scheibenbremsen anfangs etwas quitschen. Das sollte sich je nach Fahrweise nach 30 bis 40 Bremsvorgängen erledigen.

Wir empfehlen einen Kundendienst gemäß Wartungsintervall bzw. nach 300 bis 500 Kilometern.