



## MONTAGETIPPS

1. Entfernen Sie die komplette Transportverpackung sowie die Transportsicherungen.
2. Stellen Sie den Vorbau gerade in Fahrtrichtung und ziehen die Schrauben mit dem passenden Werkzeug fest. Am besten verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel.
3. Montieren Sie die Pedale auf der jeweils richtigen Seite. Die Pedale sind mit links (weißes Band) und rechts (rotes Band) bzw. L/R oder Achse geriffelt = links ; Achse glatt = rechts gekennzeichnet. Verwenden Sie zur Montage bitte Fett oder Montagepaste.

**ACHTUNG:** Bei Nichtbeachtung der Pedalmarkierung und gewaltsamer Montage wird das Schraubgewinde zerstört. Dies ist nicht durch die Gewährleistung abgedeckt.

4. Die richtige Sattelhöhe ermitteln Sie, wenn Sie auf dem Sattel sitzend die Ferse mit fast durchgestrecktem Bein aufs Pedal stellen können.

### Weitere Infos:

E-Bike-Akkus werden in der Regel mit einer Ladung zwischen 40 und 60 Prozent geliefert. Achten Sie darauf, den Akku regelmäßig zu laden. Vermeiden Sie unbedingt Tiefentladungen. Lagern Sie den Akku im Winter trocken bei 10 bis 20 Grad Celsius und einem Ladestand von etwa 60 Prozent.

Ölen Sie regelmäßig die Fahrradkette. Dies verlängert die Lebensdauer und beugt Korrosion vor. Schützen Sie das Fahrrad vor Witterungseinflüssen.

Bremsen Sie Scheibenbremsen ein. Scheibenbremsen können durchaus anfangs etwas quietschen. Das sollte sich je nach Fahrweise nach 30 bis 40 Bremsvorgängen erledigt haben.

Wir empfehlen einen Kundendienst gemäß Wartungsintervall bzw. nach 300 - 500 Kilometern.

### Videos zur Montage



### Infos zu unseren Niederlassungen

