

DYNAMIC[®]

CLEAN | LUBE | ASSEMBLE | PROTECT

SUPER SONIC

HOCHPRÄZISIONS-ULTRASCHALLREINIGER




Por favor, lee este manual atentamente antes de usarlo.
Guárdalo para referencia futura.

INHALTSVERZEICHNIS

Funktionen	3
Einleitung	4
Verpackungsinhalt	4
Bedienungsanleitung	4
Sicherheitsvorschriften	5
Artikel, die NICHT für die Ultraschallreinigung geeignet sind	5
Spezifikationen & Garantie	6

FUNKTIONEN



Hochpräzisions-Ultraschallreiniger für Radfahrer

Der Dynamic Super Sonic ist ein Hochpräzisions-Ultraschallreiniger, der speziell für die Reinigung von Fahrradketten entwickelt wurde. Er verwendet eine 40-kHz-Hochfrequenzkavitation, um mikroskopisch kleine Blasen zu erzeugen, die mit Kraft implodieren und dabei sanft Schmutz, Fett und Ablagerungen aus den tiefsten Bereichen der Kettenglieder und anderen schwer zugänglichen Stellen entfernen. Dieser Prozess, Kavitation genannt, sorgt für eine gleichmäßige und gründliche Reinigung, ohne die Komponenten zu beschädigen. Er erreicht Stellen, die Bürsten oder Sprays nie erreichen würden.

Mit einem 1,3-Liter-Tank ist der Super Sonic für eine vollständige Kettenreinigung und kleinere Fahrradteile wie Schaltröllchen optimiert. Das eingebaute Heizelement erwärmt die Reinigungslösung auf bis zu 80 °C, was die Entfettungsleistung verbessert und schnellere, effektivere Ergebnisse liefert.

CE-, UKCA- und RCM-zertifiziert und mit einer 2-Jahres-Garantie ausgestattet, bringt der Dynamic Super Sonic professionelle Reinigungsleistung in dein Zuhause.

Lieferumfang

- Super Sonic
- Reinigungskorb
- Deckel
- Netzkabel
- Benutzerhandbuch

Bedienungsanleitung

1. Stelle den Super Sonic auf eine flache, stabile Oberfläche und schließe ihn an eine geerdete Steckdose an.
2. Fülle den Tank zu mindestens zwei Dritteln mit Wasser oder einer geeigneten, nicht brennbaren Reinigungslösung.
 - Verwende niemals Alkohol, Benzin oder andere flüchtige Flüssigkeiten.
3. Schließe das Netzkabel an und schalte den Netzschalter auf der Rückseite des Super Sonic ein. Das Display zeigt die aktuelle Flüssigkeitstemperatur an.
4. Stelle die Temperatur mit den Tasten TEMP+ / TEMP- ein (bis zu 80 °C).
5. Drücke TEMP ON/OFF, um das Heizen zu starten. Die Heizung startet nur, wenn die eingestellte Temperatur höher ist als die aktuelle.
6. Warte, bis die Flüssigkeit die gewünschte Temperatur erreicht hat, bevor du die Gegenstände in den Tank legst. Bereite die Teile vor, indem du groben Schmutz manuell entfernst. Lege sie in den mitgelieferten Korb.
 - Lege keine Gegenstände direkt in den Tank und staple sie nicht.
 - Reinige nur nicht-poröse Gegenstände, die sicher in Wasser eingetaucht werden können.
7. Senke den Korb in den Tank und decke ihn mit dem Deckel ab, um Spritzer und Verdunstung zu reduzieren.
8. Stelle die Reinigungszeit mit den Tasten TIME+ / TIME- (1–30 Minuten) ein und drücke dann TIME ON/OFF, um die Ultraschallreinigung zu starten.

9. Während der Reinigung sind ein leises Summen und feine Blasen normal. Wenn das Geräusch unregelmäßig wird, passe den Flüssigkeitsstand leicht an.
10. Nach der Reinigung den Super Sonic mit dem Netzschalter auf der Rückseite ausschalten, den Stecker ziehen und alles abkühlen lassen. Verschüttete Flüssigkeit sofort entfernen, um Schäden zu vermeiden.
11. Den Tank nach jedem Gebrauch entleeren und reinigen, um die Leistung zu erhalten.

Sicherheitsvorkehrungen

- Halte den Super Sonic außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Nicht verwenden durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder geschult.
- Den Super Sonic nicht länger als eine Stunde ununterbrochen betreiben.
- Niemals ohne Flüssigkeit im Tank betreiben.
- Verwende immer den Reinigungskorb, um Schäden an den Wandlern und am Gerät zu vermeiden.
- Den Super Sonic oder das Netzkabel niemals in Flüssigkeit tauchen.
- Den Netzstecker nicht mit nassen Händen berühren.
- Wenn der Super Sonic in Flüssigkeit fällt, sofort den Stecker ziehen, bevor du ihn berührst.
- Kein Wasser auf den Super Sonic oder das Bedienfeld sprühen.
- Das Gerät nicht zerlegen.
- Immer den Stecker ziehen, bevor du den Tank füllst oder leerst.
- Das Gerät nur mit ordnungsgemäßer Erdung betreiben.
- Vorsicht beim Entfernen von Gegenständen aus dem Tank – die Flüssigkeit kann heiß sein.
- Nach Gebrauch Heizung ausschalten und den Super Sonic vom Stromnetz trennen.

Artikel, die NICHT für die Ultraschallreinigung geeignet sind

- **Weicher Schmuck:** Perlen, Elfenbein, Smaragde, Korallen
- **Beschichtete, geschweißte oder geklebte Artikel:** können sich lösen
- **Zerbrechliche Artikel:** zerbrochene Keramik, Kamerafilter
- **Nicht wasserdichte Uhren**

DYNAMIC®

Technische Daten

Modell: Super Sonic DY-141
Tankkapazität: 1,3 L
Innenmaße des Tanks: 150 × 135 × 70 mm
Produktgröße: 175 × 165 × 165 mm
Ultraschalleistung: 60 W
Heizleistung: 100 W
Frequenz: 40 kHz
Temperaturbereich: 0–80 °C
Timer: 0–30 min
Spannung: 220–240 V / 50 Hz

Zertifizierungen & Garantie

CE-, UKCA- und RCM-zertifiziert, 2 Jahre Garantie.



Dieses Handbuch ist in **EN, NL, DE, FR** und **ES** über diesen QR-Code verfügbar →



RoHS



Entwickelt in den Niederlanden | Hergestellt in China | Dynamic Bike Care B.V.
Lulofsstraat 55 Unit 25 | 2521 AL | The Hague | NL | +31 (0) 85 022 03 62
www.dynamicbikecare.com | info@dynamicbikecare.com